

Verklebung von Buchstaben mit Patafix

1.



Die Verklebung mit Patafix sollte mit sauberen Händen erfolgen.

2.



Zerschneiden Sie Patafix in Streifen und danach in kleine Vierecke.

3.



Kneten Sie aus den Vierecken kleine Kugeln. Bei Buchstaben unter 25 cm Höhe reichen Kugeln in der Größe einer Erbse. Bei größeren Buchstaben über 25 cm Höhe können die Kugeln größer geformt werden.

4.



Drücken Sie die Patafix-Kugeln auf die Rückseite der Buchstaben. Versuchen Sie die Buchstaben nicht völlig "platt" zu pressen. Eine Halbkugel sollte als Erhebung auf dem Buchstaben ersichtlich bleiben. Alternativ können Sie eine zweite Kugel auf die "platte" Kugel aufdrücken.

5.



Dann können Sie den Buchstaben an die Wand drücken. Mit Beiden Händen Druck auf den Buchstaben geben. Kurzzeitig gedrückt halten ohne den Buchstaben zu verbeulen. Nutzen Sie dazu auch Ihre Handfläche. Die Patafix-Kugel wird nun zerdrückt und passt sich dem Hintergrund an. Wir verwenden Patafix erfolgreich seit vielen Jahren. Selbst im Aussenbereich haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht!

Fertig!



Bei Fragen können Sie sich an info@ftme.de wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Meyer

